

RHINO[®]

Batidora Planetaria Planetary Mixer



10 velocidades

Tazón de acero inoxidable

Incluye 3 accesorios (globo, paleta y gancho)

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DEL EQUIPO

BATI-7



V (1-3)
Velocidad baja



V (4-7)
Velocidad media



V (8-10)
Velocidad alta

7 litros

Capacidad de tazón

CONOZCA SU EQUIPO

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que el equipo BATI-7 ha sido fabricado bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación del equipo RHINO modelo BATI-7 y le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE TAZÓN

7 litros

CAPACIDAD DE AMASADO

600 g

VELOCIDAD

1 - 10

RPM


780

VOLTAJE

127 V 60 Hz

POTENCIA DE MOTOR

350 W (1/2 Hp)



1

Botón de encendido

2

Cubierta superior

3

Cubierta de tazón

4

Tazón

5

Tornillo de bloqueo

6

Modulador de velocidades

7

Cable de alimentación

ACCESORIOS



GANCHO




Velocidad baja (1-3)



PALETA



Velocidad media (4-7)



GLOBO



Velocidad alta (8-10)

Adecuado para mezclar masa y alimento sólido pegajoso, el peso de la masa debe ser el indicado en las especificaciones técnicas y la mezcla debe mantenerse entre el 47% y 50% de agua VS la harina. Para amasado es recomendable la velocidad baja.

Adecuada para piezas delgadas y alimentos en polvo. La paleta trabaja a velocidad media (ideal para fabricación de pasteles).

Adecuado para batir alimentos líquidos, tales como la nata, crema y huevo. Se puede utilizar a velocidad media o alta.

PRECAUCIÓN: Antes de cambiar algún accesorio, detenga el equipo en su totalidad. No mezcle la masa en velocidad media o alta.



GUÍA RÁPIDA DE USO

Antes de usar el equipo BATI-7 asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación, al que se conectará, sea de acuerdo a las especificaciones requeridas. **VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**



PRECAUCIONES

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

- Para la prueba del equipo los accesorios como globo, paleta y gancho no deben instalarse, de lo contrario podrían ocasionar un accidente.
- Seleccione el accesorio y la velocidad recomendada.
- Por seguridad no ponga la mano o cualquier objeto en el tazón al mezclar.



USO DEL EQUIPO

- Coloque el regulador en la velocidad 1 y posteriormente oprima el botón de encendido.
- Gire el regulador de velocidad de 1 a 10 para cambiar la velocidad de rotación del eje de mezcla.
- Cuando termine la operación, por favor, gire el modulador de velocidad a 0 para apagar el equipo.



ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

No abrir el equipo por su cuenta o la garantía será nula.



El equipo no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras por líquidos.

Proteger el equipo de los insectos, no utilice aerosol, sólo productos sólidos contra insectos.



Proteger el equipo del polvo y la humedad ya que pueden dañarlo.



No dirigir el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia el equipo.



MANTENIMIENTO

El equipo no debe ser limpiado con agua directamente.

Después de utilizar el equipo, retire cuidadosamente los accesorios, el tazón y limpie el equipo.

El procedimiento correcto para limpiar la zona de salpicadura y las superficies de contacto con los alimentos es el siguiente:

- PRE LIMPIEZA** - Elimine el exceso de residuos alimenticios por barrido o pre enjuague.
- LIMPIEZA** - Retire los desperdicios y la grasa de la superficie usando un detergente.
- ENJUAGUE** - Elimine los desperdicios de alimentos sueltos, grasa y detergente.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas sencillos podrán ser resueltos de acuerdo con la siguiente lista. Si los problemas persisten en el equipo BATI-7 por favor contacte a un Centro de Servicio Autorizado Rhino.

PROBLEMA

El equipo no enciende.

CAUSAS

- Un falso contacto del conector.
- Desgaste de carbones eléctricos.

SOLUCIONES

- Acuda a un centro de servicio autorizado para el servicio de su equipo.

PROBLEMA

La velocidad de rotación disminuye debido a la alta temperatura.

CAUSAS

- Baja tensión.
- Carga muy pesada.
- El accesorio o la velocidad es incorrecta.
- Tiempo de trabajo demasiado largo.

SOLUCIONES

- Revise el voltaje.
- Disminuya la carga.
- Utilice el accesorio y velocidad de acuerdo al manual.
- Permita al equipo descansar.

PROBLEMA

El accesorio golpea el tazón.

CAUSAS

- El accesorio o el tazón están deformados.

SOLUCIONES

- Acuda a un centro de servicio autorizado para el servicio de su equipo.

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BATI-7 marca Rhino® que usted ha adquirido, cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

■ Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con el equipo en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

■ En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V., procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación.

El reemplazo de accesorios o componentes internos por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo, cambio de aceite o grasa lubricante quedan exentos de esta garantía.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartágena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4,
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, México,
C.P. 52977, Tel: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:
55 4429 0229 en la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

Sello del distribuidor